

## フレックスポンプDC1-NA型の取り扱い説明



### <注意事項>

- 高温のガスをそのまま採取するとカセットが溶ける可能性〔使用限界温度80℃〕があるのでご注意ください。
- このポンプはマイナス圧のガス採取には使用できません。
- カセットが汚れたときは、本体より取り外し水道水で洗い、十分に乾燥させてください。
- 複数用意していただくと洗浄の必要が無く、素早く数種のサンプリングが可能です。

### ●使用方法

- 1 **A** を外して乾電池2本を本体に入れます。  
(マイナス側が **A** と接触するようにしてください。)
  - 2 **吐出口**にサンプリングバッグを接続し、赤いスイッチを押すとサンプリングを開始します。もう一度押すと止まります。
  - 3 ホースを接続する場合はテフロン製かシリコン製のものを使用して下さい。  
(※注：径が合っていないと、仕様の性能を発揮できない場合があります。)
- ※ **B** のアダプターをオプションで取り付けることによりパワーアップが可能です。

### ●カセットの交換の仕方

- 1 まず、**E** の台座を押さえながら **C** を取り外し、本体インペラー中央についている固定ネジを外します。  
(※注：逆ネジになっています。)  
**D** を抜いて **E** の台座を取り外してください。
- 2 新しいカセットを用意して、**1** の逆の順序で組み立ててください。  
(※注 カセット取り付け時に、  
1： **C**、**E** を過度に締めすぎないでください。)  
(※注 インペラー固定ネジは強く締めこまないでください。)  
2： い。)
- 3 スイッチを入れ作動を確認して下さい。  
(※ 大きな騒音・振動がする場合は、  
注： 台座・インペラーの取り付けを確認してください。)