

9方分配活性炭槽の取り扱い説明



9方分配活性炭槽専用ポンプ
150L型 無臭空気用ポンプ・防音カバー付
(写真は防音カバーが付いていない状態です)

●必要なもの

・曲管、・接続用管…9個

- A 中板…2枚、 B フィルター…2枚、 C 中止めリング…1個、
- D 破碎炭…約1kg(※別売)、 E 空気吸入口…外径14φ、
- F 底板…1枚

●活性炭槽 組み立て方法

- 1 底板 F をはずし中の A～C を全て取り出します。
- 2 次に、槽内部に A の中板、 B のフィルター、 D の活性炭、 B のフィルター、 A の中板、 C の中板止めリングの順に活性炭槽内部に詰めていきます。
- 3 破碎炭はあらかじめ無臭水でよく洗い、乾燥させたものが約1kg必要です。
C の中板止めリングはU字部分を F の底板側になるようにしてください。
- 4 次に F の底板をはめて下さい。
(※注：このとき底板のU字の部分が E の空気吸入口にくるようにしてください。)
- 5 最後に、曲管に付属の接続用管を取り付け、上部の突起に接続してください。

●ポンプとの接続

ポンプから本体へのラインには外径14φのテフロン管を使用してください。本体(空気吸入口)とテフロン管の接続には内径12φのシリコンチューブを使用すると便利です。

9方分配活性炭槽には専用のポンプがあります。